



HINWEIS:

Nach Verbau des Elektro- Einbausatzes muss eine Online- Codierung bzw. Rückdokumentation mittels ODIS wie folgt durchgeführt werden:

- *ODIS-Diagnosetester starten*
 - *Funktion „Diagnose“ starten*
 - *Funktion „Steuergeräte“ auswählen*
 - *Diagnoseadresse „0069“ auswählen --> "Steuergerät manuell identifizieren"*
 - *„Prüfplan“ auswählen*
 - *„Eigene Prüfung wählen“ auswählen*
 - *„Softwareversionsmanagement“ auswählen*
 - *Unterpunkt „Software anpassen“ an den Prüfplan anhängen*
 - *Mit „Prüfung durchführen“ bestätigen*
 - *Über Button „SVM über Massnahmenocode“ auswählen*
- Den benötigten SVM-Code entnehmen Sie bitte aus den Produktinformationen im ETKA*
- *SVM-Code im Eingabefenster eingeben und bestätigen*
 - *Anweisungen des Diagnosetesters befolgen*

WARNHINWEISE:

1. Es ist sicherzustellen, dass für den Fahrzeugtest die aktuelle Version ODIS Service auf dem Werkstatt-Tester eingesetzt wird.
2. Es ist sicherzustellen, dass das Fahrzeug die aktuellste Software Version besitzt. Bitte beachten Sie vorab offene Aktionen & technische Produktinformationen.
3. Beachten Sie vor der Umrüstung auf möglich Hinweise und Steuerungen in ETKA.
4. Der Aufruf zur Fahrzeugkonfiguration (SVM Code) erfolgt genau 1x bei fehlerfreier Vorgehensweise und Testerbedienung!
5. Mehrfachaufrufe ohne Aufforderung verursachen Fehlermeldungen und bringen keine Auswirkung zur Konfiguration mit sich.